

Inställningar

MODE Vintertid HEAT, sommartid COOL, använd aldrig läge AUTO.

FAN Använd helst läge max om möjligt, då ger pumpen mest effekt och störst besparing.

TEMP Ställ in önskad temperatur, ändra vid behov men helst bara max 1 grad per dygn.
Sommartid när kylbehovet närmar sig, se till att pumpen är igång i läge COOL dygnet runt med önskad temperatur, då erhålles en jämnt och fint svalt klimat utan att pumpen behöver jobba med stormstyrka.

Backupvärme

En luftvärmepump fungerar inte så bra om temperaturen inomhus blir för låg.

Se till att backup värme, typ element finns och är inställda på 3-4 grader lägre än luftvärmepumpen.

Skötsel

En luftvärmepump behöver i stort ingen annan service än noggrann rengöring.

Filtren på inomhusdelen rengöres vid behov, titta till dem då och då.

Beroende på miljö så kan de behöva rengöring på allt mellan 2 veckor och ett kvartal.

Ca vart 3-4 år behöver även värmeväxlaren bakom filtren rengöras, det finns speciellt spray att köpa för ändamålet. Det finns gott om filmer på youtube hur detta går till.

Utomhusdelen hålls fri från löv, barr och spindelnät. Kan spolas av med vattenslangen.

Krångel

Vanligaste driftstörningarna som uppstår beror oftast på ej rengjorda filter eller så har inomhustemperaturen blivit för låg. Då är det vanligt att utomhusdelen fryser igen och ger dålig effekt.

Generellt kan man säga att om lamporna på inomhusdelen inte blinkar så är det inget fel på luftvärmepumpen.

Norsk reset är alltid bra att prova, slå av på fjärrkontrollen, koppla ifrån elmatning minst 10 minuter, tryck in reset knappen på fjärren, slå på strömmen igen och börja om.

Börjar det blinka lampor, räkna antalet blinkningar per lampa och ring sedan oss.